

Toledo do Brasil lança na Expositram 2019 a Balança Suspensa BS20

Versátil, compacta e robusta, a balança suspensa foi idealizada para atender à demanda do setor de mineração

Empresa líder em tecnologia na área de pesagem e gerenciamento de informações, a **Toledo do Brasil** lança na Expositram 2019 – Feira Internacional de Mineração, que acontece de 09 a 12 de setembro, em Minas Gerais, a **Balança Suspensa BS20** projetada para atender as necessidades do setor. A qualidade e a alta tecnologia industrial da BS20 faz dela uma balança suspensa robusta e compacta, de modo conferir precisão nas pesagens, uma vez que reúne o que há de melhor em técnica de pesagem, sendo ideal também para o uso em indústrias metalúrgica, siderúrgica, química e logística.

Os profissionais especializados que se reúnem para conhecer as últimas inovações tecnológicas, equipamentos e soluções para o setor de mineração na Expositram 2019, vão ter a oportunidade de conhecer a versatilidade da BS20 que pode ser utilizada em qualquer ponte rolante, para pesar material de forma suspensa, a fim de conferir o peso exato durante a operação, conferindo confiabilidade e agilidade no processo produtivo.

Conforme padrões de segurança exigidos, a BS20 possui bateria interna com autonomia de até 100 horas, controle remoto para configuração e comandos à distância, ganchos e manilhas com certificado de rastreabilidade. Possui, ainda, display de LED de 38 mm de altura, proporcionando ótima visualização em qualquer ambiente, e dispõe de ganchos giratórios de 360º antes do içamento, o que facilita o posicionamento do mesmo em relação à carga. “A BS20 foi desenvolvida segundo a norma a ASME B30, a qual estabelece os critérios de fabricação, instalação, operação, inspeção, manutenção e uso seguro dos equipamentos de içamento de cargas”, informa Guilherme Lopes da Cruz, Analista de Produtos da Toledo do Brasil.

Outro equipamento indispensável ao setor de mineração que o público da Expositram 2019 poderá receber mais informações, por ocasião do evento, é a **Prix Trainweigh** (balança para o setor ferroviário). Desenvolvida para pesagem em movimento pela Toledo do Brasil, a Prix Trainweigh destina-se a aplicações de carregamento, descarregamento, pesagem em linhas de ramais ou pera entre outras. A pesagem dinâmica conferida pela Trainweigh torna o processo mais rápido reduzindo o custo operacional, pois não é preciso parar o trem e desengatar cada vagão para realizar a pesagem. Além disso, a tecnologia permite o controle de peso por eixo e por roda, fornecendo relatórios que podem ser utilizados para evitar acidentes por tombamento ou descarrilamento de vagões com carga mal distribuída, evitando o desgaste dos trilhos com o excesso de peso (de um lado só ou no total).

Para garantir a segurança do bem transportado, dificultando o desvio de produtos, a empresa também mostra na Expositram 2019, a **Balança de Caminhões 950i** com as inovações introduzidas no **Guardian** (sistema de gerenciamento, pesagem e automação de veículos). A 950i, em conjunto com o Guardian, documentam toda mercadoria que entra e sai da propriedade até com registro fotográfico do veículo. Além disso, há novas funcionalidades do Guardian, tais como: licenciamento na nuvem, monitoramento das operações de forma remota, alertas de possíveis fraudes na pesagem e controle de filas. Devido à esse recurso de controle de filas o caminhoneiro é orientado quando e onde carregar ou descarregar o veículo. O Guardian também foi atualizado para ler o novo modelo de placa padrão MERCOSUL. Necessário ao setor de mineração, o sistema também pode ser implantado em diferentes áreas, como: ferrovias, portos e indústrias etc.

Este ano, entre outras soluções, a empresa apresenta ainda durante os quatro dias de feira: o **Terminal Industrial TI310** projetado para aplicações industriais de pesagens de silos, tanques, caçambas, moegas, plataforma de piso, dosagem, classificação, coincidência etc; a **Integradora Prix Modelo 9270**, balança de correia adequada para transportadores de 16 a 96 polegadas e capacidades de até 24.000t/h; e a nova **Linha Prix Lab** de produtos laboratoriais com muitas funcionalidades, por exemplo: enviar os dados para um aplicativo do Windows, como o Excel, sem a necessidade de softwares adicionais. Dessa forma, o resultado da pesagem ou o relatório personalizado é enviado diretamente ao computador.

Sobre a empresa

A Toledo do Brasil Indústria de Balanças Ltda. é líder na área de pesagem no País. Possui uma fábrica em São Bernardo do Campo (SP), 20 filiais nas principais cidades brasileiras, mais de 1.300 colaboradores, dos quais 400 são técnicos próprios que atuam em todo o território nacional. Além disso, possui sua própria marca registrada Prix, utilizada em centenas de milhares de produtos do mercado varejista e incorporada às soluções industriais, de exportação e de serviços, aliada a uma rede com mais de 2.000 revendedores e assistências técnicas autorizadas.

Serviço: Expositram 2019

Data: de 09 a 12 de setembro de 2019

Horário: das 13 às 21 Horas

Local: EXPOMINAS Belo Horizonte (Avenida Amazonas, 6200 – Gameleira) Belo Horizonte - MG

Estande: T02 / T04 / T06

Informações para a imprensa:

Rita Dias - jornalista MTb.30.509 – cel. 11 – 99758.5909

rita@informativamidia.com.br

Zulmira Felicio - jornalista MTb.10.316 – cel. 11- 99605.7083

zulmira@informativamidia.com.br